



# POULAILLER EN PALETTES

## pour les accros de la rEcup'



### Matériaux et petites fournitures

2 palettes 120x100 cm régulières et identiques pour les côtés  
4 ou 5 palettes 120x100 cm ou 120x80 cm faciles à démonter pour leurs lattes  
un peu de grillage de récupération pour fermer la porte  
1 ancien manche de balais ou 1 branche d'arbre assez droite de 1 m pour le perchoir  
1 grand pied de biche  
1 gros marteau  
1 perceuse-visseuse sans fil ou de bons tournevis  
1 scie sauteuse ou une scie égoïne  
de grandes vis 5x60 mm têtes fraisées cruciformes  
des vis moyenne 4x30 mm têtes fraisées cruciformes  
de grands clous torsadés de 2,4x40 mm en acier zingué  
des clous moyens torsadés de 2,2x30 mm en acier zingué  
2 charnières de 30x60 mm avec 2 trous sur chaque partie pour l'articulation du toit

comme pour tous bricolages : protégez-vous au moyen de gants, lunettes et chaussures adaptées

- Sélectionnez 2 palettes (120 x100) pour constituer les 2 cotés.





- Découpez le bout en haut du dessus de la palette qui fera le côté droit du poulailler. La chute vous servira à faire l'échelle et vous aurez donné par cette action de la pente au futur toit. Ensuite, découpez le dessous de la même palette à côté des 3 cubes du milieu. Pour faire le côté gauche découpez seulement le dessous et déclouez les 3 cubes du bout.



- Avec des planches de 120 cm de longueur, assemblez le plancher du poulailler sur 3 planches solides de 80 à 90 cm de long qui seront vissées sur les 3 cubes de chacun des côtés. Les 20 cm qui dépassent feront un balcon très apprécié.
- Rigidifiez le haut du côté droit à l'intérieur avec une planche de 1 m. Vous pouvez alors, fermer les espaces des 2 côtés qui seront au-dessus du plancher avec des planches de 60 cm. S'il reste des petits trous, cela n'est pas grave car un poulailler doit être bien aéré.





- Reliez les 2 cotés au niveau du plancher et du toit (en pente) devant le balcon et aussi derrière. Vissez des planches verticalement par l'intérieur pour fermer sans oublier de garder une petite ouverture (18 à 20 cm) pour la porte sur la gauche du balcon.



- Posez une planche sur la tranche pour contenir la paille du pondoir qui sera du cotés bas du poulailler.

- Posez le bâton de récupération horizontalement à environ 10 cm de hauteur juste à droite de la porte pour faire le perchoir. Il n'y aura pas de déjection dans le pondoir.

- Pour faire le toit, vous pouvez utiliser toute sorte de plaque de récupération ou des planches de palettes. Si le toit dépasse des côtés, c'est encore mieux pour protéger le poulailler de la pluie ! Fixez le toit avec les deux charnières par le dessous à l'extérieur sur le côté haut. De cette manière il suffira de soulever le toit du côté bas à droite pour récolter les œufs.





- Sous le poulailler, creusez un nid dans lequel vous mettrez de la cendre ou du sable fin. C'est là que les poules font leur toilette et se débarrassent des parasites.
- Vous pouvez aussi fermer le fond en bas et consolider le devant en reliant les deux pieds en bas devant.



Et voici votre poulailler prêt à l'emploi et à accueillir vos poules !



- **Pour les perfectionnistes** : un petit enduit à la chaux éloignera les parasites, conservera le bois et embellira le logement.